

## 消费类模组 TF 卡配网操作说明

### 一、 下载安装 Testtool 客户端（点击链接或扫码下载）



电脑下载地址（请点击下载）：[http://www.ruision.cn/Private/CN\\_URL/Tool/TestTool.zip](http://www.ruision.cn/Private/CN_URL/Tool/TestTool.zip)

### 二、 将模组连接到电脑、路由器（电脑、模组、路由器要在同一网段内）

#### 1. 更改 TF 卡配网文件信息（推荐使用 16GB 以下容量 TF 卡）

用记事本打开 `SdTypeNetCfg.ini` 文件，填入当前路由器的 WIFI 名称与密码，蓝色部分为用户可更改内容，其他内容不可更改，否则会造成文件失效，其中

`Wlan_SSID=168` `168` 请改为当前 WIFI 名称；

`Wlan_Key=147258369` `147258369` 请改为当前 WIFI 密码；

更改完成后保存，将 `SdTypeNetCfg.ini` 文件放在 TF 卡根目录下，放入模组 TF 卡插座；

**（默认文件内容如下）**

```
[system]
dvr=idvr9000

[INet_Cfg]
Wlan_SSID=168
Wlan_Key=147258369

[end]
dvr=idvr9000
```

## 2. 对模组进行配网

将含有上述 SdTypeNetCfg.ini 文件的 TF 卡放入模组 TF 卡插座，将模组上电，大约 17 后，模组会分别播报语音“设备启动中，请稍后”“设备启动完成，请使用 AP 热点联网”“设备联网成功”，点击 Testtool 刷新列表，搜索到的设备会出现在列表上。