

## 小 K 直播姬使用注意事项

为达到小 K 直播姬使用时最佳的视频动捕效果，需一定注意以下事项：

### 1.摄像头

选用质量较好的 720P 及以上的广角摄像头

- 建议不要使用笔记本自带的摄像头
- 不要使用带自动变焦的摄像头

小 K 推荐多款摄像头可以选择：

- (1)奥尼 C33
- (2)飞利浦 SPL6506BM (定焦)
- (3)海康威视 DS-E12 (定焦)
- (4)势必得 920Pro

### 2.摄像头摆放高度

摄像头摆放的最佳位置高度需要和用户眼睛高度大致持平或更高（用户坐下时的位置），摄像头可以略微向下倾斜一定的角度

可以考虑将摄像头摆放在台式电脑的显示器上端

- 不要把摄像头摆放过低，比如不要放在电脑桌面上

### 3.摄像头摆放距离

摄像头和用户的距离，一般建议 60-80cm 左右，摄像头画面中显示出用户上半身完整图像，手臂显示到小臂中间为佳

- 不要摄像头画面显示卡在用户的胳膊肘位置，最好显示到小臂中间或者大臂中间，可以适当调节摄像头角度达到显示要求
- 不要将摄像头放在身体侧面拍摄，要正对用户拍摄
- 对于使用笔记本电脑进行动捕，可以将独立摄像头用支架放在笔记本后面进行拍摄



### 4.环境光线

动捕时需要用户正面光线明亮，不能背光，可以考虑加补光灯



## 5.穿着服装

动捕时需要穿着比较贴身的衣服

- 不要穿全黑的衣服
- 不要穿宽松的衣服，以免遮盖手臂和身体形状



## 6.环境背景

摄像头拍摄的环境背景需比较干净整洁，不要太杂乱，如果环境杂乱可以考虑用布帘遮挡

## 7.其它

- (1)摄像头画面中只能有 1 个人，不能有多人入镜；
- (2)进行一次肢体标定和面部标定可以提升动捕效果（小 K 直播姬--设置--捕捉标定）；
- (3)动捕时电脑桌面上尽量不要有杂物遮挡摄像头画面中的用户身体或手臂，注意麦克风的放置位置减少遮挡情况；
- (4)笔记本电脑使用时需要插上电源线，否则动捕时会卡顿掉帧；